



酸素分析計

ジルコニア式 IS-700

ppmオーダーの低濃度酸素を瞬時に測定。

長寿命・交換式のセンサー採用により、メンテナンスが簡単。



テスト器貸出無料



弊社では品質保証国際規格の認証を取得し
良品質の商品をお届け致しております。



飯島電子工業株式会社

特長

- ジルコニア限界電流方式酸素センサー採用により、Air1点校正で正確な測定が可能
- 応答速度が速い
- 自己診断機能付き
- ポンプ内蔵
- センサー交換がお客様で可能
- 暖機時間3分（暖機カウントダウン付き）
- パネル組み込みOK

用途


- 食品用窒素充填機のO₂管理
- 窒素充填工程のO₂管理
- ガスライン中のO₂監視
- グローブBOX内のO₂管理
- バイオの実験研究

仕様

型式	IS-700
測定方法	ジルコニア限界電流方式
測定範囲	0～25%O ₂ ※酸素濃度表示は、ppm～%O ₂ まで自動で切り替わります。
再現性	±1%FS (0～5000ppmO ₂ 、0～5%O ₂ レンジ) ±0.5%FS (0～50%O ₂ レンジ)
直線性	±2%FS (0～5000ppmO ₂ 、0～5%O ₂ 、0～50%O ₂ レンジ)
ドリフト	±2%FS/WEEK
応答速度	2秒以下 (流量2ℓ/min、分析計ガス入口からN ₂ を吸引し、2%O ₂ 以下になる時間。分析計内配管の置換時間は含まない。)
出力	DC 4～20mA (非絶縁出力、負荷抵抗600Ω以下) DC 0～10V (非絶縁出力、負荷抵抗100kΩ以上) レンジ (0～5000ppmO ₂ 、0～5%O ₂ 、0～50%O ₂) ※上記出力は選択している出力レンジのフルスケールに対応します。
制御出力	上下限オープンコレクター出力、許容定格DC25V、max50mA
使用温度範囲	0～40℃、90%RH以下
サンプルガス温度	0～40℃
電源	AC100±10V 50/60Hz 100VA
本体寸法・重量	144(W)×200(D)×280(H)mm (突起物含まず) 約5kg

可燃性ガス、ダスト、腐食性ガス、被毒性ガス(Si、Pb、P、Zn、Sn、As等)が含まれる場合、メーカーにご相談ください。

外観図



姉妹品

抜き取り検査用にお勧めです。
包装パック内の残存酸素量が
簡単・正確・スピーディに測定できます。

食品微量酸素分析計
ジルコニア式 IS-300



標準付属品

- ・ 取付金具×2
- ・ 取扱説明書(保証書)
- ・ 予備ヒューズ(2A)



「オキシアイ」は弊社酸素計の愛称です。
酸素を測る眼として末永くご愛顧をお願い申し上げます。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。(2014.6月現在)

飯島電子工業株式会社

営業部 〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町石田1-1
TEL 0533-67-2827 FAX 0533-69-6814
http://www.ijima-e.co.jp/

取扱店



ISO 9001: 2008認証



Printed in Japan 2014.6